

**EB20101**

Artikelnummer

**ETZEL® Outdoorhose Herren, schwarz**

Robuste Outdoor-Hose mit hohem Tragekomfort und funktionellen Taschen.

- normale Passform mit mittelhohem Bund
- hinten etwas höher geschnitten
- mit Gürtelschlaufen und Gummiraffung am Bund
- normale Beinlänge
- zwei Eingriffstaschen
- zwei große Oberschenkeltaschen mit Druckknopfverschluss (links doppelt)
- eine Gesäßtasche rechts mit Reißverschluss
- Kniepolstertaschen
- Messertasche
- vorgeformte Knie mit Einschüben für Kniepolster (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Ausrüstung Fluorcarbon (wasser- und ölabweisend)
- Ökotex Standard 100 zertifiziert




**Farbe:** schwarz  
**Größen:** H46 - H60, H98 - H110, H23/24 - H29/30 (ab Größe H56, H27/28)  
**(auch als Damenmodell erhältlich)**  
**Grammatur:** 250 g / m<sup>2</sup>  
**Material:** 65 % Polyester und 35 % Baumwolle

## Größentabelle

Normalgrößen

Größe	H46	H48	H50	H52	H54	H56	H58	H60
<b>A</b>	41	43	45	47	49	51	53,5	56
<b>B</b>	51	53	55	57	59	61	63,5	66
<b>C</b>	100	102,5	105	107,5	109	109,5	111	111,5



Kurzgrößen

Größe	H23/24	H25/26	H27/28	H29/30
<b>A</b>	45	49	53	58
<b>B</b>	54	58	62	67
<b>C</b>	97,5	102,5	104,5	106,5

Alle Maßtabellen und Größenangaben unter Vorbehalt! Je nach Charge und durch Schnittoptimierung kann es zu Maßabweichungen kommen, weshalb wir eine Anprobe bei ETZEL Behördenausstatter empfehlen. Sonderanfertigungen sind möglich. A (= Bundweite, gerafft), C (= Seitenlänge ohne Bund) +/- 1,5 cm und B (= Gesäßweite/Hüfte) +/- 2cm

## Pflegehinweise



Bei 60°C waschen



Nicht Bleichen



Bis max. 110°C bügeln



Chemische Reinigung mit Perchlorethylen



Trocknen im Schonprogramm bei niedriger Temperatur

## Qualitätsstandards



Bitte beachten Sie die eingenähte Pflegeanleitung im Textil, bei bedruckter Kleidung beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Wir empfehlen grundsätzlich bedruckte Textilien bei maximal 40° C zu waschen (am besten mit 30° C), um die Druckqualität nicht zu beeinträchtigen. Die bedruckte Ware vor dem Waschen bitte **auf links drehen** und möglichst nicht mit anderen Textilien mit Reißverschluss, oder anderen Elementen welche an der Bedruckung reiben könnten, waschen. Im Druckbereich der bedruckten Textilien nur von der Rückseite mit niedriger Bügeltemperatur bügeln.

## Weichspüler/Vollwaschmittel

Weichspüler setzen sich nach dem Waschgang an den Gewebefasern fest wodurch die Atmungsaktivität des Gewebes spürbar verringert werden kann. Schweiß kann nicht mehr aufgenommen werden und somit nicht mehr nach außen abgeleitet werden. Insbesondere bei bedruckten Kleidungsstücken muss auf Weichspüler verzichtet werden, da die Chemie den Klebstoff angreift und sich die Beschriftung lösen kann.