

Produktdatenblatt



EB10450T10

Artikelnummer

ETZEL® Einsatzhose Baden-Württemberg

Einsatzhose mit Verbindungsreißverschluss, passend für ETZEL Einsatzjacke.

- acht Gürtelschlaufen
- zwei Oberschenkeltaschen
- eine verschließbare Gesäßtasche
- Hosenbein mit Knieverstärkung (Kniepolster können eingesetzt werden)
- Beinabschluss mit Gummizug und Reißverschluss

Farbe: dunkelblau
Größen: 42 - 64, 88 - 126, 23 - 34
 (ab Größe 56, 106, 28 Übergrößenzuschlag)
Material: 65 % Polyester und 35 % Baumwolle




Größentabelle

Normalgrößen

Größe	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
A	70-76	74-80	78-84	82-88	86-92	90-96	94-100	98-104	102-108	106-112	110,5-116,5	115,5-121,5
B	103,5	107,5	111	115	118,5	122	126	129,5	133	137	141	145,5
C	93	95,5	98	100,5	103	105,5	107	108,5	110	111,5	113	113,5

Langgrößen

Größe	88	90	94	98	106	110	114
A	74-80	78-84	82-88	86-92	94-100	98-104	102-108
B	106	110	113,5	117,5	121	125	128,5
C	100	102,5	105	107,5	110	111,5	113



Kurzgrößen

Größe	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A	86-92	90-96	94-100	98-104	102-108	106-112	110,5-116,5	115,5-121,5	120,5-126,5
B	118	122	125,5	129	133	136,5	141	145	149,5
C	98,5	101	102,5	104	105,5	107	108,5	109	110,5

Alle Maßtabellen und Größenangaben unter Vorbehalt! Durch Schnittopтимierung kann es zu geringfügigen Maßabweichungen kommen, weshalb wir eine Anprobe bei ETZEL Behördenausstatter empfehlen. Sonderanfertigungen sind möglich.
 A (= 1/2 Bundweite), C (= Seitenlänge) +/- 1,5 cm und B (= Gesäßweite/Hüfte) +/- 2cm

Pflegehinweise



Bei 60°C waschen



Nicht Bleichen



Nicht im Wäschetrockner trocknen



Bis max. 110°C bügeln



Nicht chemisch reinigen

Qualitätsstandards



Bitte beachten Sie die eingenähte Pflegeanleitung im Textil, bei bedruckter Kleidung beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Wir empfehlen grundsätzlich bedruckte Textilien bei maximal 40° C zu waschen (am besten mit 30° C), um die Druckqualität nicht zu beeinträchtigen. Die bedruckte Ware vor dem Waschen bitte **auf links drehen** und möglichst nicht mit anderen Textilien mit Reißverschluss, oder anderen Elementen welche an der Bedruckung reiben könnten, waschen. Im Druckbereich der bedruckten Textilien nur von der Rückseite mit niedriger Bügeltemperatur bügeln.

Weichspüler/Vollwaschmittel

Weichspüler setzen sich nach dem Waschgang an den Gewebefasern fest wodurch die Atmungsaktivität des Gewebes spürbar verringert werden kann. Schweiß kann nicht mehr aufgenommen werden und somit nicht mehr nach außen abgeleitet werden. Insbesondere bei bedruckten Kleidungsstücken muss auf Weichspüler verzichtet werden, da die Chemie den Klebstoff angreift und sich die Beschriftung lösen kann.